



www.polimer-group.com

КОНТАКТЫ

Офис:

141013, г. Мытищи, ул. Силикатная, 36, 3 этаж, офис № 306

Тел.: +7 (495) 120-18-23.

Склад и производство:

г. Мытищи, ул. Силикатная, 19 стр.1

www.polimer-group.com

E-mail: info@polimer-group.com

Режим работы

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22

Тел.: +7 (812) 986-40-41

г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 1, литер А, помещение №2

Тел.: +7 (831) 429-08-29

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35.



www.polimer-group.com

ПАСПОРТ МИНИ АЗС

*Модификации с горизонтальными
и вертикальными емкостями*



Мини АЗС от Полимер-Групп разработаны для заправки соответствующих транспортных средств и другого оборудования дизельным топливом (далее ДТ). Все модификации мини АЗС характеризуются максимальной безопасностью, простотой эксплуатации, высокой эффективностью.

Внимание! Использование мини АЗС для бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

1. Комплектация Мини АЗС

- емкость пластиковая для ДТ объемом от 1000 до 10 000 литров;
- заправочный модуль (станция);
- кронштейн для жесткого крепления заправочного модуля к емкости;
- шланг (рукав) на забор дизельного топлива из бака;
- уровнемер механический (отображает высоту уровня жидкости в баке);
- донный фильтр грубой очистки;
- обратный клапан;
- фитинги и крепеж для подключения оборудования к емкости.

Комплектация и характеристики заправочного модуля

- металлический корпус, защищенный от коррозии;
- топливный насос с раздачей топлива 56 л/мин.;
- расходомер (счетчик количества заправляемого топлива);
- раздаточный пистолет с автоматическим отсекателем;
- держатель пистолета с рычагом пуска насоса;
- раздаточный шланг длиной 4м;
- кабель с вилкой для подключения модуля к сети.

Дополнительно устанавливаемое оборудование

- насос увеличенной мощности для раздачи топлива (70 - 100 л/мин.);
- абсорбирующий воду фильтр и картриджи к нему;
- увеличенная длина раздаточного шланга;
- электронный указатель уровня топлива в емкости;
- контейнер закрытого типа для мини АЗС.

2. Подготовка и запуск оборудования

Установите мини АЗС на жесткую и ровную поверхность, вдали от отопительных приборов. Подключите оборудование к соответствующей электросети (220/230V или 12/24V в зависимости от модификации).

ПАСПОРТ МИНИ АЗС

3. Заполнение насоса топливом

Насос заправочного модуля запускается при атмосферном давлении на линии всасывания и может работать с пустой всасывающей трубой (шлангом), однако при этом насос должен быть частично заполнен топливом при первом запуске.

4. Прокачка насоса

Рекомендуем понаблюдать за первым пуском насоса, чтобы убедиться, что он протекает успешно. Прокачка насоса может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Предупреждение:

Если данная операция чрезмерно затягивается, отключите насос и убедитесь, что:

- насос не работает в сухом состоянии;
- всасывающая труба не пропускает («травит») воздух и полностью погружена в перекачиваемую жидкость;
- фильтр на входе не засорен;
- разница в высоте не более 3 м.

5. Запуск мини АЗС

Для всех моделей мини АЗС достаточно:

- снять раздаточный пистолет с посадочного рычага;
- поднять рычаг вверх до упора (в позицию ON).

Инструкция по эксплуатации

- Перекачивание топлива должно всегда проходить в присутствии оператора.
- Рычаг раздаточного пистолета должен быть отжат до тех пор, пока вы не опустите его в горловину заправляемой емкости.
- Если рычаг крана не нажимается до конца, то автоматическое отсекающее устройство (отсечка) не будет работать.

Отпуск топлива

- Вращайте рукоятку для обнуления счетчика против часовой стрелки до тех пор, пока не появится цифра ноль на трех индикаторных роликах. Общий (суммарный) итог обнулить нельзя.
- Вставьте раздаточный пистолет в горловину заправляемой емкости.
- Переключите посадочный рычаг в положение «ON» - «вкл.»
- Нажмите рычаг раздаточного крана и держите его в таком состоянии, пока не отпустите желаемое количество топлива.
- Когда отпуск закончен, переключите рычаг в положение «OFF» остановки насоса. Установите раздаточный пистолет на место.

Периодические проверки

- Проверяйте еженедельно чистоту корпуса модуля, труб и фланцев для немедленного обнаружения утечек.
- Следите за тем, чтобы шланг и раздаточный пистолет были чистыми, в особенности отверстие в носике пистолета системы автоматической отсечки.
- Систематично или по крайней мере каждый раз при наполнении резервуара, проводите очистку фильтра и проверяйте приемный клапан на дне резервуара.
- Каждые три месяца или чаще при появлении сомнений проверяйте точность счетчика.

ПАСПОРТ МИНИ АЗС

Наименование изделия	Произв-сть, л/мин	Вес, кг
Мини АЗС G 1000	40 / 60(56) / 80 / 100	61
Мини АЗС G 2000	40 / 60(56) / 80 / 100	86
Мини АЗС G 3000	40 / 60(56) / 80 / 100	130
Мини АЗС G 5000	40 / 60(56) / 80 / 100	170
Мини АЗС H 8000	40 / 60(56) / 80 / 100	190
Мини АЗС V 1000	40 / 60(56) / 80 / 100	45
Мини АЗС V 2000	40 / 60(56) / 80 / 100	68
Мини АЗС V 3000	40 / 60(56) / 80 / 100	110
Мини АЗС V 5000	40 / 60(56) / 80 / 100	140
Мини АЗС V 6000	40 / 60(56) / 80 / 100	160
Мини АЗС V 8 000	40 / 60(56) / 80 / 100	210
Мини АЗС V 10 000	40 / 60(56) / 80 / 100	250
Мини АЗС V 1 000 Еврокуб	56	70

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует работу оборудования при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем.

Сроки службы изделий

Общий – не менее 10 лет со дня изготовления. Гарантийный – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства и материала.

Гарантии не распространяется на недостатки изделий, вызванные следующими причинами:

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность);
- электрической сети, удар молнии и т.д.);
- неправильным монтажом изделий.

Модель емкостей _____

Продавец _____

Дата продажи «____» 201____ г.