



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТ. PP320001 | PP320002 | PP320003 | PP320004 | PP320005 | PP320006

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Убедиться в надлежащем выполнении сборки комплектующих узлов и подключения соединительных патрубков.

**ВНИМАНИЕ:** ответственность за подключение всасывающего рукава возлагается на пользователя.



2. Подключить шнур питания электрического насоса к электросети. Включить насос, используя двухпозиционный переключатель.

3. Открыть клапан топливораздаточного пистолета для осуществления заправки техники.

4. По окончании заправки, вернуть топливораздаточный пистолет в пистолетодержатель и выключить насос.



### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Для обеспечения точности измерения расхода топлива необходимо обнулять счетчик перед каждой заправкой.

2. Не оставлять насос включенным, если он не используется. Холостая работа электродвигателя допускается только в течение коротких промежутков времени между заправками.

3. Необходимо регулярно выполнять очистку топливного фильтра.



### НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Вал электродвигателя не вращается	1. Шнур питания не подключен к электросети	1. Убедиться, что шнур питания подключен к электросети
	2. Заклинивание вала электродвигателя	2. Заменить электродвигатель
	3. Неисправность конденсатора	3. Заменить конденсаторы
Вал электродвигателя вращается, но подача нефтепродуктов не осуществляется	1. Всасывающий рукав не погружен в жидкость	1. Погрузить рукав в жидкость для перекачивания
	2. Износ лопастей насоса / повреждение редуктора	2. Заменить лопасти насоса или редуктор
Показания расходомера не соответствуют фактическому расходу жидкости	1. Неисправность счетчика	1. Заменить счетчик
Недостаточная интенсивность перекачки нефтепродукта	1. Засорение топливного фильтра	1. Выполнить очистку топливного фильтра

